



Regulagem do sensor com controle remoto

1. Escolher a função a ser regulada. Segurar, apontar e pressionar o botão do controle remoto diretamente na frente no sensor a uma distância de 10cm.
2. A função estará pronta para ser ajustada quando a luz vermelha do sensor começar piscar intermitentemente. Neste momento, você pode alterar o ajuste desejado pressionando (+) ou (-). A cada pressão (+ ou -) aumentará ou diminuirá um nível.
3. Repita esta operação até obter o resultado desejado.

Funções

Campo de detecção do sensor (range) : Pressione + para aumentar o campo de ação do sensor e – para diminuí-lo.

Início distribuição da água (delay in) : Esta função altera o início do fluxo d'água quando a mão do usuário estiver dentro do campo de ação do sensor . Pressione + para aumentar e – para diminuir.

Finalização do fluxo da água (delay out) : Esta função altera o tempo do fluxo da água quando a mão do usuário sair do campo de ação do sensor. Pressione + para aumentar e – para diminuir.

On/Off: Pressione o botão desta função e a torneira permanecerá desligada por 1 minuto. Para cancelar esta função pressione novamente o botão on/off.

Reset : Pressione o botão desta função para retornar o ajuste de fábrica.

Obs: Só será possível alterar as funções quando o led começar a piscar intermitentemente.