



### Informações Técnicas

- Torneira Clínica Parede
- Reparo 1/4 de volta Discos Cerâmicos
- Bica Móvel: 225 x 170 mm
- Corpo e Bica em latão cromado
- Alavanca em Latão cromado

### Aplicação

- Ideal para hospitais, clínicas, laboratórios, uso profissional e público.
- Estilo clássico com alavanca resistente em Latão Cromado.
- Acionamento cotovelo que previne contaminações cruzadas.
- **Limpeza:** Utilizar apenas um pano macio levemente umedecido com água e sabão e não usar produtos abrasivos

### Instruções para Instalação e Manutenção

1. Feche o registro.
2. Aplique fita veda rosca na rosca da torneira (7 voltas é o suficiente) e rosqueie no ponto de saída de água de 1/2".
3. Abra o registro e verifique possíveis vazamentos Pressão Máxima: 400 kPa - (40 m.c.a.) - DN 15 (1/2").

### Medidas (mm)

