



Informações Técnicas

- Torneira Clínica Lavatório
- Reparo 1/4 de volta Discos Cerâmicos
- Bica Móvel: 215 x 180 mm
- Corpo e Bica em latão cromado
- Alavanca em Latão cromado

Aplicação

- Ideal para hospitais, clínicas, laboratórios, uso profissional e público.
- Estilo clássico com alavanca resistente em Latão Cromado.
- Acionamento cotovelo que previne contaminações cruzadas.
- **Limpeza:** Utilizar apenas um pano macio levemente umedecido com água e sabão e não usar produtos abrasivos

Instruções para Instalação e Manutenção

1. Feche o Registro
2. Coloque a torneira no furo central do lavatório ou cuba e fixe-a rosqueando por baixo com a porca que acompanha o produto.
3. Com o flexível que não acompanha o produto, rosqueie primeiramente ao ponto de saída de água e depois na torneira.
4. Abra o registro e verifique possíveis vazamentos Pressão Máxima: 400 kPa - 40 M.C.A - DN 15 (1/2").

Medidas (mm)

