



Informações Técnicas

Conjunto Misturador Duplocomando Pré-lavagem Mesa com perfeita rotação a 180°.

Cartuchos discos cerâmicos 1/4" de volta.

Instalação: Distância entre furos 155mm

Válvulas especiais de não retorno.

Corpo e alavanca modelo P em latão cromado.

Bica Móvel Ø 20 e comprimento 240 mm com tranquilizador.

Suporte de fixação sem parafusos aparente

Possibilidade de regulagem de distancia da parede e altura da ducha


Vazão: 3 bar

Misturador = 55 l/min


Ducha = 16 l/min

Medidas

Peças de Reposição (Vendido Separadamente)



Código	Descrição
7800101	Mola cor Cinza para Pré-lavagem 800/1010
4606012	Tubo Flexível 110 cm 800/1009
4249012	Gatilho Pré-Lavagem 800/1000 1/2"
7000841	Suporte para Ducha Pre Lavagem 800/1012
7081011	Suporte Parede para Tubo Pre Lavagem 800/1011
7008242	Corpo completo Duplocomando Mesa
7081015	Tubo p/ Pré-Lavagem 780mm 800/1067
7597107	Bica S 240mm 800/1021
7009052	Reparo Disco Ceramico Fria A800/52/1
7009053	Reparo Disco Ceramico Quente A800/52/2
7012500	Alavanca P 800/1069



1. Instalar o corpo do misturador (A) na bancada (Distância entre furos 155mm).
2. Instalar o tubo cromado (B) no corpo (A) do Misturador já instalado.
3. Posicionar o anel de suporte de parede (C) a 20 cm abaixo da extremidade superior, conforme indicado na figura.
4. Furar a parede na direção da haste (D) e instalar o Suporte (C) com bucha S8.
5. Inserir a haste (D) no suporte (C) e apertar o parafuso lateral (embutido) com chave allen.
6. Inserir o suporte da ducha (E) no tubo (B) a 17 cm da extremidade superior e apertar o parafuso lateral com chave allen.
7. Passar a mangueira flexível (F) pelo interior da mola (G) e rosqueá-la na extremidade do tubo (B) com a guarnição de vedação.
8. Inserir a mola (G) no tubo (B) e apoiar no suporte (E).
9. Rosquear a ducha (H) na mangueira (F) com a guarnição.